

Commande pour installation d'adoucissement de l'eau





Instruction d'utilisation

SOMMAIRE

Fonctionnement		1
Illustration		2
Indications de fond	ctionnement et de régénération	3
Affichage L	ED	3
Témoins lui	mineux LED	3
Affichage L	CD	3
Posit	tion de fonctionnement	3
Posit	tion de régénération	4
Modifications et af	fichage des valeurs programmées	5
Dureté de l'	eau brute	5
Heure		6
Touche INF	⁻ O	6
Type	e de logiciel	6
	e	
	e de la régénération	
	es de régénération	
	ramme complémentaire	
	acité du filtre	
Quar	ntité d'eau adoucie	8
Posit	tions des entrées	8
	tions des sorties	
Num	éro de téléphone de service	9
Entre	etien	9
Dérangements / a	vertissements	10
	ourant	
Remplissag	ge du bac à réactif	11
	continuation de la régénération	
Avertissem	ent contact préliminaire	12
	ent intervalle minimal de régénération	
Avertissem	ent: Entretien	13
Déclenchement de	e régénération manuel	14
Asservissements	externes	15
	pteur d'eau	
Entrée man	que de réactif	15
	oition de la régénération	
	enchement	

Fonctions	s spéciales	. 17		
Alt	ernance des colonnes sans enclenchement de régénération	. 17		
	génération de la colonne en attente			
	rêt immédiat			
	esse accélérée (Saut d'une Phase)			
	clenchement Manuel d'une purge			
	génération (sans réinitialisation)			
Modificat	ions et affichage des valeurs de base	. 19		
1.	Changement de l'installation			
2.	Régénération avant la mise en service			
3.	Régénération retardée			
0.	Déclenchement sur l'horloge temps réel			
4.	Déclenchement à intervalles			
5.	Intervalle minimal de régénération			
6.	Compteur d'eau			
7.	Dureté de l'eau brute	. 26		
8.	Capacité			
9.	Contact préliminaire			
10.	Commande électrique			
11.	Commutations			
12.	Longueur des impulsions			
13.	Durée des régénérations			
14.	Programmation des fonction de sortie			
15.	Programme complémentaire 1			
16.	Programme complémentaire 2			
17.	Programme complémentaire 3			
18.	Purge			
19.	Prélèvement d'eau			
20.	Sortie Dérangement			
21.	Sortie Avertissement			
22.	Entrée 5			
23.	Entrée "Declenchement"			
24.	Entretien			
Bornier d	e raccordement	. 38		
Caractéri	stiques techniques	. 39		
Declaration of conformity				



Fonctionnement

Les systèmes de commande ES 2070 TV sont utilisés pour la surveillance automatique et la régénération d'installations à un,deux ou trois adoucisseurs.

Sur une installation à un adoucisseur, le filtre fonctionne et fournit de l'eau traitée ou il régénère tandis que sur une installation à deux ou trois adoucisseurs on a la possibilité de choisir entre un fonction nement alterné (une (ou deux) colonne fonctionne et l'autre régénère ou est en réserve) et un fonctionne ment parallèle (les deux (ou trois) filtres fonctionnent, en dehors d'une régénération).

La régénération d'une colonne est activée par une vanne centrale ou une vanne individuelle reliée à un distributeur de pilotage.

Elle est en général déclenchée après le passage d'une certaine quantité d'eau, calculée d'après la capacité du filtre programmée et de la dureté de l'eau mesurée par un compteur d'eau.

Une régénération peut être également déclenchée à intervalles réguliers par un commutateur externe (par ex. un appareil de contrôle de la dureté de l'eau) ou par pression sur une touche ou basée sur l'horloge temps réel. Sur l'affichage de la durée on peut lire à quel moment de la journée la régénération ne peut pas avoir lieu.

Un contact externe empêche (entrée "attendre") Peut être utilisé pour:

- a) empêcher ou arrêter une régénération.
- b) ouvrir ou fermer la soupape de service.

Une entrée séparée est prévue pour la surveillance du régénérant.

Pour éviter la formation de micro-organismes pendant une longue période d'attente le filtre en réserve d'une installation à deux ou trois adoucisseurs peut être directement régénéré avant la mise en service.

Il faut prévoir un intervalle minimal entre deux régénération pour éviter une régénération perma nente en cas de dérangement.


Six sorties de relais libres de potentiel assument l'enclenchement des vannes, pompes, témoins lumineux, surveillance centrale etc.

- 1. Trois sorties programme complémentaire :
 - Commutateur programmable avant, pendant et après la régénération
- Purge
 - Démarrage d'un processus de rinçage l'écoulement d'une certaine quantité d'eau
- 3. Pompe de transport
 - Commande d'une pompe de transport pendant la régénération et pendant un prévèvement.
- 4. Phase de régénération :
 - Contact de déclenchement pendant la phase de régéneration.
- 5. Sortie de prélèvement d'eau
 - Commutateur programmable lors d'un prélèvement d'eau
- 6. Sortie avertissement :
 - Contact d'avertissement programmable.
- 7. Sortie dérangement :
 - Contact de dérangement programmable.



Illustration

Version en saillie ES2070 TV




- Fonctionnement Filtre 3 7 Fonctionnement Filtre 2 8
- Fonctionnement Filtre 1 9 Régénération Filtre 3 10
- Régénération Filtre 2 11
- Régénération Filter 1 12
- Avertissement Dérangement
- Fusible
- Interrupteur principal
- Décl. de régénération
- Dureté eau brute
- 13 Heure
- Déverrouiller
- 15 Information
- Programmation 16 Déplacement du curseur 17
- Programme phase suivante
- 19 Progr. phase précédante
- 20 Programmation chiffre
- 21 Affichage LCD
- 22 Visualisation LED





Indications de fonctionnement et de régénération

Affichage LED



L'affichage LED indique la quantité d'eau qui doit être encore adoucie jusqu'à la régénéra tion suivante.


Sur les installations simplex, la valeur 0 m3 apparaît pendant la régénération.

Pendant les Séquences de Purge, le Voyant LED situé à droite du digit des dixièmes clignote pour indiquer l'activation du Purge soit pendant toute la durée d'ouverture de l'électrovanne de purge. Ce dispositif permetde surveiller à distance l'ouverture de l'électrovanne de Purge et le bon déroulement du process.

Si la valeur maximum de 9999 a été dépassée, l'affichage électroluminescent montrera le texte "OFL" tant que la valeur est trop haute.

Témoins lumineux LED

Des témoins lumineux de différentes couleurs signalent les positions de fonctionnement les plus importantes:



Fonctionnement filtre 1 (vert), Fonctionnement filtre 2 (vert), Fonctionnement filtre 3 (vert), Régénération filtre 1(jaune), Régénération filtre 2 (jaune), Régénération filtre 3 (jaune), Avertisse ment (rouge) et dérangement (rouge).

Des informations complémentaires sont indiquées sur affichage LCD.

Affichage LCD

La première ligne de l'affichage LCD indique la position actuelle de l'installation par ex. fonctionnement filtre 1 ou régénération filtre 2.

Position de fonctionnement

FONCT. FILTRE 1 18° dh 17:00

La deuxième ligne de l'affichage LCD indique pendant le fonctionnement les informations suivantes:

- □ La partie gauche indique généralement la dureté programmée de l'eau de conduite ou le choix de l'unité impulsion/litre du compteur d'eau à l'étape 6.2 du programma et l'écoulement en litres/minute (à côté de l'unité de dureté de l'eau grain/gallon et gallon/minute)
- □ A droite l'heure actuelle avec double point clignotant.



ou:

FONCT. FILTRE 1 RÉG 72h * 17:00

A gauche durée en heure avant le prochain déclenchement de régénération, si l'on a choisi le déclenchement à intervalles au stade 4 du programme de base.

ou:

FONCT. FILTRE 1 Durée de pu. 20s

□ Temps restant avant la fin de l'évacuation.

Position de régénération

REGENERATION Fi.1 Phase: 2 15m

La deuxième ligne indique, pendant une régénérations, les informations suivantes:

A gauche la phase actuelle de régénération.

ATTENTION! Phase de régénération 0 signifie que le programme complémentaire choisi au stade 14 du programme de base est terminé avant l'enclenchement de la vanne de régénération.

L'indication phase E indique que le programme de régénération est terminé mais que le programme complémentaire n'est pas encore terminé.

□ A droite durée restante de la phase en cours.

PS: Affichage de la durée totale et la durée de la régénération en cours du programme complémentaire par pression sur la touche INFO (voir page 6).

REGENERATION Fi.1 Attendre Régén

Au début d'une régénération, il sera vérifié si celle-ci est autorisée (régénération interdite, réservoir de produit chimique vide, attente, distance minimum de régénération ou capacité de l'installation dépassée).

L'unité attend ensuite la régénération ; cela est indiqué sur l'affichage à cristaux liquides.




Modifications et affichage des valeurs programmées

Sur simple pression d'une touche on accède aux valeurs les plus importantes du program me. Celles-ci peuvent également être modifiées.

Dureté de l'eau brute

Appuyer sur la touche "DURETE" avec le symbole. La dureté est alors affichée sur la ligne inférieure.





Si vous désirez modifier la dureté affichée, déplacez le curseur clignotant avec la touche fléchée " • " sous le chiffre à modifier, et rectifiez la valeur avec la touche "#".

Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées conformément à l'unité programmée au stade 8 du programme de base :

Unité de dureté	Valeur sélectionée
° D	2 - 99
° F	4 - 199
° E	2 - 99
ppm CaCO ³	40 - 1990
gpg	2 - 99

La capacité (quantité d'eau adoucie) avec les valeurs modifiées est toujours calculée dès le déclenchement d'une régénération avec la formule suivante :

Capacité d'écchange d'ions [°F m³] = Quantité d'eau adoucie [m³] dureté de l'eau [°F]

ATTENTION! Lorsque la vanne centrale est dotée d'un dispositif pour durcir l'eau, le compteur d'eau enregistre la quantité d'eau durcie. La dureté de l'eau durcie doit donc être déduite de la valeur qui doit être programmée.

Exemple: la dureté de l'eau est 30 °F durcissement = 12 °F Valeur à programmer (30 - 12)°F = 18 °F



Heure

Appuyez sur la touche "heure" avec le symbole L'heure apparaît sur la ligne inférieure.

Affichage heure Lu 16:48



Si vous souhaitez modifier l'heure affichée, déplacez le curseur avec la touche fléchée "▶" et rectifiez le chiffre avec la touche "#"

Touche INFO

La touche "INFORMATION" permet l'affichage de différentes informations ou de valeurs. La marche à suivre pour modifier est décrite - dans la mesure du possible- au chapître *Modifications* et affichage des valeurs de base.

Appuyez sur la touche "INFORMATION" avec le symbole 🗓 La première information est affichée. Les autres informations apparaissent à chaque nouvelle pression sur la touche.

Type de logiciel

Type logiciel ES2070t0104 1.00

Le logiciel est régulièrement contrôlé en us ine. Si nécessaire il peut être modifié afin de l'adapter au souhaits spécifiques de l'utilisateur. Affichage de la version initiale.

Purge

Purge 5001 3501 20s

Nous pouvons donc lire sur la deuxième ligne les paramètres de réglage de la purge de déconcentration:

En bas à gauche: la fréquence de purge

En bas au milieu: le volume d'appoint (en litres) admis depuis la demière purge

(par incrémentation)

En bas à droite: la durée de la purge (en secondes)

Durée de la régénération

Dur. Rég. [min] ∑ 125 rest 15

A gauche en bas : affichage de la durée totale de régénération.

A droite en bas : affichage du restant de la durée d'une éventuelle régénération.

Limites de régénération

NoReg 16:00-18:00 IntRg72 MinRg 4

NoReg 16:00 - 18:00

Si l'on a programmé au stade 3 du programme un laps de temps dans lequel il ne doit pas y avoir de régénération, ce laps de temps est alors affiché.

Et l'on voit apparaître sur l'affichage : NoReg —-.



IntRg 72

Si l'on a programmé au stade 4 un déclenchement à intervalles, la durée des intervalles est affichée en heures.

Et l'on voit apparaître sur l'affichage : IntRg -.

MinRg 4

Si l'on a programmé au stade 5 un intervalle minimal de régénération, la durée de l'inter valle est affiché en heures.

Et l'on voit apparaître sur l'affichage : MinRg -.

Programme complémentaire 1

Progr.complém.1 Phase: 2 20m

En bas à gauche affichage du déclenchement du programme complémentaire .

En bas à droite affichage de l'heure de déclenchement ou, si le programme complément taire est activé, la durée restante de la phase en cours.

Si l'affichage indique "**Phase 0**", le <u>programme complémentaire</u> est activé <u>avant le déclenchement de la régénératio</u>n. Si l'affichage indique "**Phase E**" le <u>programme complémentaire</u> n'est activé qu'après le déroulement complet du programme de <u>régénération</u>.

ATTENTION! Si un programme complémentaire n'a pas été programmé au stade 14.1 du programme de base, l'affichage indique: Sans programme complémentaire.

Programme complémentaire 2

Progr.complém.2 Phase: 2 30m

En bas à gauche affichage du déclenchement du programme complémentaire . **En bas à droite** affichage de l'heure de déclenchement ou, si le programme complément taire est activé, la durée restante de la phase en cours.

Si l'affichage indique "**Phase 0**", le <u>programme complémentaire</u> est activé <u>avant le déclenchement de la régénératio</u>n. Si l'affichage indique "**Phase E**" le <u>programme complémentaire</u> n'est activé qu'après le déroulement complet du programme de <u>régénération</u>.

ATTENTION! Si un programme complémentaire n'a pas été programmé au stade 14.2 du programme de base, l'affichage indique: Sans programme complémentaire.

Programme complémentaire 3

Progr.complém.3 Phase: 2 40m

En bas à gauche affichage du déclenchement du programme complémentaire . **En bas à droite** affichage de l'heure de déclenchement ou, si le programme complément taire est activé, la durée restante de la phase en cours.

Si l'affichage indique "**Phase 0**", le <u>programme complémentaire</u> est activé <u>avant le déclenchement de la régénératio</u>n. Si l'affichage indique "**Phase E**" le <u>programme complémentaire</u> n'est activé qu'après le déroulement complet du programme de <u>régénération</u>.

ATTENTION! Si un programme complémentaire n'a pas été programmé au stade 14.3 du programme de base, l'affichage indique: Sans programme complémentaire.



Capacité du filtre

La quantité d'eau adoucie produite par une colonne entre deux régénérations est affichée. Les calculs sont effectués avec les valeurs actuelles programmées pour la capacité du filtre et la dureté de l'eau.

Quantité d'eau adoucie

La quantité totale d'eau adoucie est affichée.

Positions des entrées 1

Les positions des entrées sont affichées. Un '|' à côté du code signifie : entrée activée, un '- ' signifie : entrée non activée.

WM1 = Compteur d'eau 1 WM2 = Compteur d'eau 2 WM3 = Compteur d'eau 3

Les entrées WM1, WM2 et WM3 sont activées lorsque elles sont reliées (fermées).

Positions des entrées 2

Ou:

Les positions des entrées sont affichées. Un '|' à côté du code signifie : entrée activée, un '- ' signifie : entrée non activée.

RC = Régénérant WA = Attendre ou SP = Arrêt en fonctionnement RS = Déclenchement de régénération.

Les entrée WA et RS sont activées lorsque elles sont reliées (fermées). Les entrée RC et SP sont activées lorsque celle-ci n'est pas reliée (ouverte).



Positions des sorties

Les positions des sorties sont affichées. Chaque chiffre correspond à un relais; 'A' correspond au relais 10

Un trait horizontal "-" sous un chiffre signifie : relais non activé.

Un trait vertical "|" signifie : relais activé.

Numéro de téléphone de service

Service 0123 124711

Le numéro de téléphone de service est affiché.

Modification du numéro de téléphone

CHOIX DU CHIFFRE: appuyer sur la touche avec le symbole "▶". CHIFFRE SUPERIEUR: appuyer sur la touche avec le symbole "♠". CHIFFRE INFERIEUR: appuyer sur la touche avec le symbole" ▼".

Entretien

Entretien 5000m3 20m3

Si l'enterprise chargée de l'entretien a programmé un intervalle d'entretien, celui-ci est indiqué en bas à gauche, et à côté de celui-ci, la quantité d'eau produite après le dernier entretien





Dérangements / avertissements

Les différents signaux qui apparaissent pendant le fonctionnement et pendant la régénération de l'installation sont utilisés à des fins diverses soit : pour les sorties de relais, pour signaler une panne ou pour avertir. Les positions des relais sont représentées par le témoin lumineux rouge - symbole "attention" pour avertissements et symbole "stop" pour panne. La programmation correspondante a lieu pendant la programmation de base aux stades 20 et 21.

Un texte apparaît également sur l'affichage LCD à chaque signalisation de dérangement ou d'avertissement.

Instalattion surcharge

Installation Cap. surcharge

Ce message ne peut être affiché que sur une installation à deux adoucisseurs. Pendant la régénération d'une colonne, l'autre filtre est également sollicité pour régénérer.

Le compteur d'eau peut en être la cause :

Mauvais réglage de la capacité, de la dureté de l'eau brute, ou du compteur d'eau. Surchage de l'installation due par exemple à un réservoir de trop grande capacité.

Dans le cas d'un déclenchement externe, l'appareil de contrôle de la dureté de l'eau peut en être la cause :

Durcissement d'une nouvelle installation par effet de ions contraires.

Solution : intégrer une vanne de rinçage ou une pompe de circulation.

Diminuer la sensibilité de l'appareil de contrôle de la dureté de l'eau.

Autres causes : mauvaise régénération du filtre, lorsque par exemple le régénérant n'est pas bien ou pas du tout aspiré.

ATTENTION! Lorsque le déclenchement de régénération sur une installation à deux adoucisseur est assujéti au débit, la régénération du deuxième filtre est déclenchée dès que la régénération en cours est terminée.

Le deuxième filtre n'est régénéré que lorsque le signal concerné est encore visible ou est de nouveau éclairé à la fin de la régénération en cours.

Lorsque l'installation fonctionne avec un réservoir de saumure et que la saumure n'est pas encore prête, il faut alors arrêter la régénération en déconnectant le tableau de comman de ou en activant la sortie "attendre". Le deuxième filtre pourra être régénéré environ 4 heures plus tard.

Appuyer sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole , pour réarmer le relais de dérangement ou d'avertissement. Si l'on appuie sur la touche une seconde fois, le message sur l'affichage LCD est effacé si la cause la signalisation a été supprimée.

Il n'y a plus alors de régénération du filtre en réserve.

11



Panne de courant

Panne de courant	Signal Panne de courant	
------------------	----------------------------	--


Pendant une panne de courant toutes les données programmées restent mémorisées. Lorsque l'installation est de nouveau alimentée, le système de commande se trouve dans la même position avec les mêmes valeurs. Seule l'horloge doit être remise à l'heure.

ATTENTION! Si une régénération était en cours au moment de la panne de courant, il se peut que le filtre soit saturé s'il a rincé pendant quelques heures avec de l'eau brute si l'eau était toujours sous pression.

Dans ce cas il faut arrêter la régénération en cours et en redéclencher une nouvelle après s'être assuré qu'il y a suffisament de produits chimiques.

Appuyez sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole \bigcirc pour déconnecter le relais de dérangement ou d'avertissement et remettre à l'heure.

Remplissage du bac à réactif



Ce message ne peut apparaître que si une sonde spéciale est branchée sur l'entrée "Régénérant"

Supprimer la cause de cet avertissement.

ATTENTION! Une prochaine régénération sera déclenchée s'il y a de nouveau du régénérant ou par pression sur la touche DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole .


Appuyez sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole \bigcirc , pour déconnecter le relais de dérangement ou d'avertissement.

Le témoin lumineux LED s'éteint lorsqu'il y a à nouveau du régénérant. Sur des installations à deux ou trois adoucisseurs à fonctionnement alterné, le filtre en attente est mis en service.



Attendre la continuation de la régénération

Signal Attendre



Ce message ne peut apparaître que si un contact spécial est branché sur l'entrée "attendre". Suivant la fonction du contact il s'agira soit d'un avertissement (par ex. verrouillage mutuel de deux installations) ou d'un dérangement (par ex. chute de pression de commande). Palliez à ce problème.

Appuyez sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole , pour déconnecter le témoin lumineux LED et éventuellement le relais de dérangement. Cela NE donne PAS l'ordre de continuer la régnération qui avait été interrompue.


Le relais d'avertissement, le relais de dérangement et le témoin lumineux LED sont déconnectés dès que le signal attendre a été effacé. Il est impossible de déconnecter manuellement le relais d'avertissement, pour ne pas provoquer un déverrouillage prématuré lors d'un verrouillage éventuel.

Sur une installation à deux adoucisseurs, le filtre en réserve est mis en service, si le signal attendre est indiqué dès le début de la régénération.

ATTENTION! En appuyant sur la touche "DECLENCHEMENT REGENERATION" avec le symbole , on peut effacer le signal d'interruption pendant la durée de la régénération. La régénération continue, tous les relais et le témoin lumineux LED sont déconnectés. ATTENTION! Si, à l'étape 10.1 du programme, la commande EURO a été sélectionnée, les obturateurs magnétiques connectés sont désactivés (situation de fonctionnement). ATTENTION! Tout programme supplémentaire éventuellement activé est désactivé.

Avertissement contact préliminaire

Signal Contact préli



Ce message n'apparaît que lorsque l'on a fait le choix correspondant au stade 9 du programme de base.

En appuyant sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole , déconnectez l'affichage LCD et, s'il a été programmé, le relais de dérangement.

Si le relais d'avertissement est programmé, il est impossible de déconnecter manuel-lement. C'est une sécurité qui empêche la déconnection prématurée d'un appareil de contrôle de la dureté de l'eau lorsque celui-ci est branché.

L'affichage et le relais sont automatiquement déconnectés lorsque une régénération est déclenchée.





Intervalle minimal de régénération

Intervale min. de régénération



Ce message n'apparaît que lorsque l'on a fait le choix correspondant au stade 5 du programme de base.

Causes possibles lors d'un déclenchement assujéti au compteur d'eau :

Mauvais réglage de la capacité, de la dureté de l'eau brute ou du compteur d'eau. Surcharge de l'installation, par ex. réservoir trop important.

Causes possibles lors d'un déclenchement assujéti à un appareil de contrôle de la dureté de l'eau :

Durcissement d'une nouvelle installation par effet d'ions contraires.

Solution : intégrer une vanne de rinçage ou une pompe de circulation.

Diminuer la sensibilité de l'appareil de contrôle de la dureté de l'eau.

ATTENTION! Une régénération n'est pas déclenchée. Elle doit être déclenchée manuellement. Cela évite le déclenchement d'une nouvelle régénération lors d'un dérangement.

Appuyez sur la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole \triangle , pour effacer l'avertissement de dérangement.

Entretien

Signal
Entretien




Ce message n'apparaît que si un intervalle d'entretien a été introduit. Appuyez sur la touche "RESET" avec le symbole oper réinitialiser un éventuel signal de panne ou de message et informez votre société d'entretien. L'affichage à cristaux liquides correspondant ne peut êtrer réinnitialisé que par la société d'entretien compétente.





Déclenchement de régénération manuel

Une régénération peut être déclenchée à n'importe quel moment. Appuyez sur la touche "DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole . Après cinq secondes, la régénération du filtre en service est déclenchée.



☐ Si l'on a choisi au stade 5.1 du programme de base un <u>intervalle minimal de régénération</u>, le compteur pour intervalles de régénération est remis sur la capacité totale.



Avertissements externes

Le déroulement du fonctionnement peut être commandé par les contacts qui sont raccordés au bornier de raccordement du tableau de commande.

Entrée compteur d'eau 1, compteur d'eau 2, compteur d'eau 3

Les compteurs d'eau à impulsions donnent une impulsion lorsque par ex. 100 litres se sont écoulés. Ces impulsions sont comptées par le système de commande et lorsqu'une certaine quantité programmée est atteinte, une régénération est déclenchée.

On peut compter au maximum 10 impulsions par seconde.

Entrée manque de réactif

Cette entrée permet de surveiller les réserves de produits chimiques et éventuellement d'empêcher une régénération.

Au premier avertissement, la régénération continue, car on part du principe qu'il y en a encore assez pour une régénération. Une régénération peut être déclencheé après le premier avertissement de manque de produits chimiques, en appuyant sur la touche "DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole ...

ATTENTION! L'entrée est activée trois heures après la dernière régénération pour surveil ler les réserves de produits chimiques. Si cependant pendant cette période, une régénération a été déclenchée, il y a directement après un contrôle des réserves de produits chimiques. Il n'y a jamais de contrôle pendant la régénération.

Attendre / Arrêt en fonctionnement

Cette entrée permet d'empêcher ou d'arrêter une régénération. Cette entrée n'est activée que pendant la régénération.

Function WA : Actif pendant la régénération

Cette entrée permet d'empêcher une régénération ou d'arrêter une régénération en cours. Elle n'est active que pendant la régénération.

Sur une installation à deux ou trois adoucisseurs, c'est le filtre en réserve qui est mis en service, la régénération de l'autre filtre n'est pas déclenchée.

Après avoir supprimé le signal ATTENDRE, la régénération commence ou continue.



En appuyant sur la touche "DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole , le signal de régénération ATTENDRE peut être supprimé pendant toute la durée de la régénération.

En appuyant sur la touche vitesse accélérée (voir fonctions spéciales à la page 17) vous pouvez déclencher la phase de régénération suivante.

Attention! Si, à l'étape 10.1 du programme, l'insstallation EURO a été sélectionnée, les obturateurs magnétiques connectés sont désactivés (situation de fonctionnement). **Attention!** Tout programme supplémentaire éventuellement activé est désactivé. Entrée remplacement du filtre sans démarrage du programme.

Fonction SP: Actif pendant le fonctionnement

Il est possible ouvrir ou fermer les soupapes de service. Exemple d'application : commande d'un réservoir de réserve.

Entrée déclenchement

Cette entrée permet d'activer la régénération du filtre en service par déclenchement externe en appuyant sur une touche ou par un appareil de contrôle de la dureté de l'eau. Sur une installation à deux adoucisseurs, c'est le filtre en réserve qui est mis en service. Au stade 23.2 du programme, une heure de retardement de l'actionnement peut être programmée

Si l'on a choisi au stade 3.1. du programme de base régénération retardée la fonction temps est activée et est indiquée sur l'affichage LCD à gauche sous l'heure de déclenchement automatique de la régénération retardée. Il n'y a pas de régénération.

Si l'on a choisi au stade 5.1 du programme de base un intervalle minimal de régénération, on recevra, s'il l'on essaie de déclencher une régénération pendant la durée de l'intervalle programmé, l'avertissement : intervalle minimal de régénération, et la régénération n'est pas déclenchée (voir avertissement de dérangement à la page 13).

Dans les installations simples, l'entrée est bloquée pendant la régénération et n'est lidérée qu'une fois la régénération terminée et le délai introduit àl'étape 23.1 du programme écoulé.

Dans les installations duplo, l'entrée est ouverte après le début de la régénération conformément au délai introduit à l'étape 23.1 du programme. Ensuite, après un signal de départ, le message Dépassement capacité période s'affiche, dans la mesure où les deux filtres ont été épuisés.

ATTENTION! Le délai introduit à l'étape 18.1 du programme est également activé après une chute de tension, avant une nouvelle mesure d'un appareil de contrôle.



Fonctions spéciales

Ces fonctions ne peuvent être utilisées que par du personnel qualifié, car une mauvaise utilisation peut provoquer des dérangements imprévisibles.

Alternance des colonnes sans enclenchement de régénération



Enfoncez en même temps la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole 🛆 et la touche "INFORMATION" avec le symbole 🖺.

Sur une installation DUPLEX, l'alternance entre les deux colonnes s'effectue 2 secondes plus tard.

ATTENTION! Les registres de comptage de chaque colonne sont indépendants. Si une colonne, qui est presque saturée, est mise en attente, il peut se produire, dès sa mise en.service, qu'une régénération soint nécessaire pendant la régénération de l'autre colonne. Dans ce cas, on pourra lire sur l'affichage l'avertissement : **surcharge**.

Régénération de la colonne en attente



Appuyez en même temps sur la touche "HEURE" avec le symbole \bigcirc et la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole \bigcirc .

Sur une installation duplex ou triplex la régénération de la colonne en attente commence 2 secon des plus tard.

Arrêt immédiat



Appuyez en même temps sur la touche "DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole et la touche "DEVERROUILLAGE" avec le symbole \triangle . La régénération qui est à ce moment-là en cours est arrêtée 2 secondes plus tard, et l'installation est mise en position de fonctionnement.

ATTENTION! Les vannes à plusieurs positions, qui n'ont pas de raccordement automatiquepour le retour à la position de fonctionnement, restent sur la position de régénération et ne sont plus synchronisées avec le système de commande.

Après l'aspiration du régénérant il faut impérativement faire un rinçage avant la mise en service.



Vitesse accélérée (Saut d'une Phase)

		_
		Į.

Appuyez en même temps sur la touche "DECLENCHEMENT DE REGENERATION" avec le symbole de la touche "INFORMATION" avec le symbole de la touche "INFORMATION" avec le symbole de la touche de la touche "INFORMATION" avec le symbole de la touche de la touche

Après 2 secondes, les impulsions du déroulement du programme seront indiquées en secondes.

La vitesse accélérée n'est programmée que pour la phase de régénération en cours. La phase suivante aura donc un déroulement normal.

ATTENTION! Si vous désirez que plusieurs phases de régénération se déroulent en vitesse accélérée, attendez trois minutes après chaque phase avant de programmer la vitesse accélérée pour la phase suivante. Ceci pour assurer la synchronisation entre le système de commande et la vanne de régénération.

Après l'aspiration du régénérant il faut impérativement faire un rinçage avant la mise en service.

Déclenchement Manuel d'une Purge



En appuyant simultanément sur la touche DEVERROUILLAGE avec le Symbole \triangle et sur la touche ENTER on déclenche manuellement, après avoir maintenu cette position pendant 2 secondes, une séquence de Purge de Déconcentration. Dès que la Purge est enclenchée, l'on peut rel *f* cher la pression sur les touches.

régénération sans réinitialisation des registres de comptage



A l'occasion d'une intervention de maintenance, il peut être nécessaire, pour effectuer des contrôles, de démarrer une régénération sans remettre à zéro les registres de comptage et sans réinitialiser le cycle.

Pousser la touche <<DURETE>> représentée par le symbole 🔘 et simultanément la touche de DEVERROUILLAGE représentée par le symbole 🔘.

Pour une installation simplex, la régénération est encienchée sans réinitialisation du cycle engagé et sans remise à zéro des registres de comptage.

Pour une installation duplex ou triplex la régénération sera enclenchée sur la colonne en attente .

S'il est nécessaire de régénérer la colonne en service , il faudra d'abord effectuer l'altern ance pour mettre en attente la colonne qui était 'en service', (voir ci-dessous: 'changement de colonne en service sans régénération').

Aprés l'enclenchement de la régénération, les fonctions spéciales suivantes sont disponibles 'Arrét immédiat' et 'Défilement accéléré du programme'.


Veillez à rincer suffisamment l'installation contrôlée avant de la remettre en service.



Modifications et affichage des valeurs de base

Lors de la mise en service d'une installation, le système de commande doit être réglé, suivant le mode d'emploi, en programmant certaines valeurs de base. Ces valeurs peuvent être modifiées à n'importe quel moment. Elle restent mémorisées même s'il y a une panne de courant.

- ☐ Une modification des valeurs de base ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.
- □ Notez les valeurs de base dans la zone vide du diagramme de déroulement suivant et conservez soigneusement ce manuel pour le personnel de service et de maintenance.
- Les valeurs de base peuvent être modifiées à n'importe quel moment. La plupart des valeurs modifiées peuvent être activées après le déclenchement d'une nouvelle régénération.
- □ Quelques touches ont une double fonction. Pour la programmation on utilise les symboles ' \ ' \ ' ' \ ' ' ' et "#" en combinaison avec la touche "ENTER".
- Appuyez sur la touche "ENTER". Pour empêcher une modification involontaire, il faut appuyer sur la touche pendant 4 secondes avant de pouvoir modifier les valeurs de base.



Apparition sur l'affichage LCD du message :

Attention!
Modif. program

et 4 secondes plus tard du message :

DECLENCHEMENT
Modif. program

ATTENTION! La touche "ENTER" doit rester enfoncée jusqu'a la fonction 3.incluse.

- 2. Vous pouvez programmer l'affichage LCD en plusieurs langues de la manière suivante: Enfoncer la touche "#".
 - A l'aide de la touche "▶" placer le curseur sous le signe représentant le pays de la langue désirée.
- 3. En appuyant sur la touche "▼" vous obtener le premier ainsi que les stades suivants du programme.
- 4. Vous pouvez revenir en arrière avec la touche "▲".
 - `REMARQUE: Le système se trouve maintenant en position de programmation. La touche "ENTER" ne doit plus être maintenue enfoncée.
 - Quitter la position de programmation en enfonçant à nouveau la touche "ENTER". 2 minutes après la dernière commande, on quitte automatiquement la position de programmation.
- 4. Avec la touche " ▶" vous pouvez déplacer le curseur. Pour répondre aux question OUI / NON, il suffit de placer le curseur sous le O pour une réponse par OUI ou sous le N pour une réponse par NON.
 - Pour la programmation numérique indiquez le chiffre qui doit être modifié avec le curseur
- 6. En appuyant sur la touche "#" vous pouvez modifier la valeur numérique que vous avez indiquée avec le curseur.



1. Changement de l'installation

 Stade no:
 1.1

 Filtre:
 1 / 2- 3

Sélectionner le nombre de colonne(s) filtrante(s) raccordée(s).

Stade no: 1.2
Nombre en fonc $\underline{1}$

Sur les installations duplex ou triplex, programmer le nombre de colonnes devant être en position de service.

(A programmer uniquement si plus d'un filtre est sélectionné à l'étape 1.1)

Stade no: 1.3
Vanne ouvert O/N

En mode simplex ou parallèle, il est possible de programmer si la vanne de service est ouverte lorsque l'unité attend une régénération du fait qu'un réservoir de produit chimique est vide.

En mode alternant ou parallèle, il est possible de programmer si la vanne de service est ouverte lorsqu'une autre unité est en cours de régénération.

Si l'installation est programmée pour la régénération avant la vanne de service ou la vanne EURO avec pré-rinçage, dans cette situation la vanne est toujours fermée.

2. Régénération avant la mise en service

Stade no: 2.1 Rég av. Fonct O/N

Si l'eau adoucie est utilisée par ex. comme eau potable il faut alors éviter la formation de microorganismes. Cette formation apparaît surtout au moment de la mise en service du filtre en réserve qui est resté longtemps en attente. Pour y remédier il ne faut pas directement régénérer le filtre saturé, mais juste avant la mise en service. Il est mis en service à la fin du rinçage.

Le filtre saturé est déconnecté et reste en attendant en réserve sans être régénéré, jusqu'à ce que le filtre en fonctionnement doit être régénéré.



3. Régénération retardée

 Stade no:
 3.1

 Retardement
 0/<u>N</u>

Une régénération peut être déclenchée à n'importe quel moment. Souvent une régénération n'est cependant p77as souhaitable pendant la production, lorsque par ex. la pression de l'eau n'est pas suffisante pour une régénération . Lorsque la régénération est retardée sur une installation a deux adoucisseurs, on passe sur le filtre en réserve.

Stade no: 3.2
D| L| M| M| J| V| S|

Sélectionnez le jour auquel la fonction "prohibited regeneration period" (période d'interdiction de la régénération) doit être active.

("-" = inactive, "|" = active)

 Stade no:
 3.3

 Période 1
 6:30

Programmez l'heure à partir de laquelle une régénération ne doit pas être déclenchée.

 Stade no:
 3.4

 Période 2
 18:30

Programmez l'heure à partir de laquelle une régénération ne doit pas être déclenchée.

Stade no: 3.5
Vanne ouver. Y/N

Sur une installation à un adoucisseur, il est possible de déterminer si la vanne de fonctionnement reste ouverte jusqu'au moment de la régénération ou si elle est directement fermée.

Si la vanne de fonctionnement reste ouverte, il faut s'assurer que le filtre peut encore fournir de l'eau adoucie jusqu'à la régénération, dans le cas où l'avertissement de régénération apparaît avant la saturation réelle. (voir stade 9.1-9.3)

Si la vanne de fonctionnement est directement fermée, il ne faut pas qu'il y ait un manque en eau adoucie, ou il faut prévoir un réservoir avec suffisamment d'eau adoucie en réserve jusqu'à la fin de la régénération.

Sur une installation à deux ou trois adoucisseurs en fonctionnement parallèle, Il faut déterminer si la vannne de fonctionnement du filtre saturé reste ouverte jusqu'à la régénération retardée ou si elle est fermée et dans ce cas un seul filtre fonctionne jusqu'à la fin de la régénération retardée



Declenchement sur l'horloge temps réel.

Stade no: 3.6
Decl. Temps. O/N

Le lancement de la régénération peut dépendre de l'horloge temps réel. Il est possible de programmer trois lancements par jour.

Stade no: 3.7 D- L- M- M- J- V- S-

Sélectionnez le jour auquel la fonction 'declenchement sur l'horloge' doit être active. ("-" = inactive, "|" = active)

Stade no: 3.8
Temps.Decl. 00:30

Introduisez l'heure à laquelle l'unité en marche doit être régénérée.

Stade no: 3.9 D- L- M- M- J- V- S-

Sélectionnez le jour auquel la fonction 'declenchement sur l'horloge' doit être active. ("-" = inactive, "|" = active)

Stade no: 3.10
Temps.decl. 05:30

Introduisez l'heure à laquelle l'unité en marche doit être régénérée.

Stade no: 3.11 D- L- M- M- J- V- S-

Sélectionnez le jour auquel la fonction 'declenchement sur l'horloge' doit être active. ("-" = inactive, "|" = active)

Stade no: 3.12
Temps.decl. 10:30

Introduisez l'heure à laquelle l'unité en marche doit être régénérée.



4. Déclenchement à intervalles

Stade no:	4.1
Stade no: Déclen interv	0/ <u>N</u>

Le déclenchement d'une régénération peut avoir lieu à intervalles fixes. On utilise ce mode de déclenchement assujéti au temps lorsqu'un compteur d'eau n'est pas nécessaire.

En outre on utilise cette méthode pour empêcher la formation de micro-organismes pendant les attentes prolongées provoquées par un déclenchement assujéti au débit ou à la qualité.

A chaque déclenchement à intervalles le compteur est remis sur la capacité totale.

Stade no:	4.2
Intervalle	7 <u>2</u> h

Vous pouvez programmer un intervalle de 1 à 999 heures.

ATTENTION! Sur des installations avec des réservoirs à saumure, vous devez attendre la formation de saumure, donc l'intervalle doit être au moins 4 heures.



5. Intervalle minimal de régénération

Stade no: 5.1
Inter MIN rég O/N

L'intervalle minimal entre deux régénérations peut être calculé d'après l'importance de l'installation, la dureté de l'eau brute et le débit maximum.

Si l'installation d'acoucissement est équipée d'un réservoir à saumure, il faut attendre environ 4 heures avant la formation de saumure.

On n'en tient pas compte lorsqu'on a besoin de grandes quantités d'eau, comme par ex. Pour remplir une piscine. L'installation est alors insufisamment régénéré avec de la saumure qui n'est pas concentrée.

Si l'installation est dotée d'un appareil de contrôle de la dureté de l'eau, il faut impérativement programmer l'intervalle minimal de régénération. Autrement il y aura un déclenchement constant de régénération lors d'un dérangement éventuel de l'appareil de contrôle de la dureté de l'eau ou de l'installation (par ex. mauvaise aspiration des produits chimiques)

Stade no: 5.2
Intervalle 4h

Vous pouvez programmer un intervalle minimal entre deux régénérations de 1 à 999 heures.

Stade no: 5.3
Rétablir rég O/N

Il est possible de déterminer si la régénération doit être exécutée juste à la fin de la « distance minimum de régénération » (programmé par Oui) ou si la régénération suivante doit être lancée manuellement (programmé par Non).

Stade no: 5.4
Vanne ouvert O/N

Lorsque le message « distance minimum de régénération » est affiché, il est possible de déterminer si la vanne de service doit rester ouverte jusqu'au moment où la régénération est lancée, avec le risque qu'elle fournisse de l'eau insuffisamment traitée, ou si cette vanne doit être fermée, ce qui a pour conséquence que le système ne fournit plus d'eau.

Remarque : Non sélectionnable en service alternant car ce système passe au filtre de secours.



6. Compteur d'eau

Stade no : 6.1 Compteur d'eau O/N

Un compteur d'eau à impulsions permet de déterminer la quantité d'eau adoucie prélevée et de déclencher une régénération lorsque la quantité programmée est atteinte.

L'affichage LED indique la quantité en réserve jusqu'à saturation.

Attention ! Si vous n'utilisez pas de compteur d'eau (le déclenchement de la régénération se produit, par exemple, uniquement par intervalles de temps), l'affichage est toujours celui de la capacité totale de l'installation.

Stade no: 6.2 Inter. Impuls 10<u>0</u>1

L'intervalle entre les impulsions du compteur d'eau peut être programmé entre 1 et 9999 litres/impulsion.

Stade no: 6.3
Compt.eau>1 O/N

Il est possible de déterminer si l'installation possède un compteur d'eau unique ou si chaque unité dispose de son propre compteur d'eau.

Si un seul compteur d'eau est programmé, celui-ci doit être raccordé à l'entrée WM1.

Si plusieurs compteurs d'eau sont programmés, ceux-ci doivent être raccordés à l'entrée correspondante des unités.



7. Dureté de l'eau brute

Les unités suivantes peuvent être utilisées pour définir la dureté de l'eau :

°D = degré de dureté allemand

ppm = parts par million Ca-CO₃

°F = degré de dureté français

gpg = grain par gallon


°E = degré de dureté anglais

Les unités des degrés de dureté de l'eau peuvent être converties avec le taleau suivant :

/	Ō°	°F	°E	ppm CaC0 ₃	gpg	mmol/l
°D	1	1,78	1,25	17,85	1,04	0,18
°F	0,56	1	0,70	10,00	0,58	0,10
°E	0,80	1,43	1	14,30	0,83	0,14
ppm CaCO ₃	0,056	0,10	0,07	1	0,058	0,01
gpg	0,96	1,71	1,2	17,1	1	0,17
mmol/l	5,60	10	7,02	100	5,82	1 .

ATTENTION! La valeur de la dureté de l'eau brute n'est pas programmée dans le programme de

base. Voir à la page 5 le paragraphe concernant la programmatiom de la dureté.





8. Capacité d'échange d'ions

Stade no:	8.1
Capacité	180 <u>0</u>

La valeur physique de la capacité d'échanges d'ions dépend du degré de dureté de l'eau choisi au stade 7. Elle donne la quantité d'eau adoucie en m3 suivant le degré de dureté.

La quantité d'eau adoucie par filtre est automatiquement calculée comme suit :

$$\frac{\text{Capacité d'échange d'ions [°F m³]}}{\text{dureté de l'eau [°F]}} = \text{ quantité d'eau adoucie [m³]}$$

Exemple 1:

$$\frac{1800 \text{ °D m}^3}{18 \text{ °D}} = 100 \text{ m}^3$$

ou

Exemple 2

$$\frac{2020 \text{ °F m}^3}{40 \text{ °F}} = 50,5 \text{ m}^3$$

La capacité d'échanges d'ions peut être programmée de 10 à 655350.

ATTENTION! La capacité est toujours programmée pour une colonne, même si l'installation a plusieurs colonnes.





9. Contact préliminaire

Stade no:	9.1
Stade no: Contact préli	0/ <u>N</u>

Souvent il est souhaitable de recevoir un avertissement avant saturation ou d'envoyer un contact à un autre appareil.

Stade no:	9.2
Capacité [%]	8 <u>0</u>

Il est possible de programmer des valeurs limites de 1 à 99% de la capacité programmée. Par ex. pour une capacité 180 m3 programmée entre les régénérations et une valeur limite de 80 %, il y aura un contact préliminaire à 144 m3.

Stade no:	9.3
Déclen. Régén.	0/ <u>N</u>

Sur une installation à un adoucisseur un déclenchement de régénération par contact préliminaire est judicieux en relation avec la régénération retardée du stade 3.

Ceci pour garantir une quantité minimum d'eau adoucie en réserve pour le jour suivant. Pour une capacité par exemple de 180 m3 et un contact préliminaire à 80 %, la quantité minimun d'eau adoucie sera de 36 m3. Il y aura donc une régénération au moment de la prochaine régénération retardée dès que la quantité d'eau en réserve pour le jour suivant sera inférieure à 36 m³.

ATTENTION! L'eau qui arrive chez l'utilisateur devant toujours être traitée, il doit donc toujours y avoir de l'eau en quantité suffisante entre le contact préliminaire et la régénération retardée.



10. Commande électrique


Les vannes de commande centrales/distributeurs de pilotage que l'on trouve sur le marché sont à commande électrique. On distingue :

- 1. Circuit de commutation
- 3. Commande externe
- 2. Commande par impulsions
- 4. Commande EURO



Alternance


Commutation alternative Sur ce type de commande, la tension alterne entre les bornes 5-6 et 5-7 (14-15 et 14-16, 23-24 et 23-25) dès que la commutation suivante est activée. Le diagramme suivant montre la tension de commande sur les bornes a-c lorsqu'on utilise des vannes avec un nombre de commutations différent pendant une régénération. La phase "FONCTIONNEMENT" qui suit la fin de la régénération n'est pas représentée.



Exemple de vanne à 5 voies

Commutation par impulsions

Sur ce type de commande, une impulsion est toujours envoyée sur les bornes 5-7 (14-16,23-25), dès que la commutation suivante doit être exitée.




Exemple de vanne à 4 voies avec commutation par impulsions





Commande externe

Lorqu'il y a une commande externe, la vanne de commande centrale n'a besoin que d'une seule impulsion (bornes resp. 5-7, 14-16, 23-25) pour le déroulement du cycle de régénération complet. Les différentes heures de régénération sont en général programmées sur une came dans la vanne de commande centrale. Ces heures doivent être de nouveau programmées au stade de programmation 13 afin de pouvoir suivre le déroulement de la régénération dans le système de commande. Une synchronisation exacte entre la vanne de commande centrale et l'affichage sur le système de commande n'est pas possible.



Exemple de vanne à 4 voies à commande externe

Commande EURO

En cas de commande EURO, la soupape de commande centrale est actionnée par 2 soupapes magnétiques au cours des différentes phases de régénération. Les deux soupapes sont connectées aux bornes 5,7 et 8-10(14-16 et 17-19, 23-25 et 26-28).



Stade no:	10.2
Dur. D. rinca.	<u>2</u> m

Dans les installations de filtrage duplo ou triplo en circuit de commutation , l'ouverture de l'une des deux soupapes, soupapes 8-10 (17-19, 26-28) peut entraîner un pré-rinçage de 1 à 99 minutes du filtre standby, avant la mise en service de ce dernier. Si la valeur 0 est introduite, aucun pré-rinçage n'a lieu.

11. Commutations

Stade no:	11.1
Communication	<u>4</u>

Il est possible de choisir les vannes de commande centrales et les distributeurs de pilotage à 2-9 voies. A ce stade du programme vous indiquez le nombre de commutations en enfonçant la touche "#" en plaçant le curseur sur la valeur correspondante.

ATTENTION! Certains fabriquants de vannes de commande centrales décrivent leurs produits comme étant des vannes à 5 voies avec 4 commutations, car on distingue deux fonctions au stade des produits chimiques: aspiration des produits chimiques par injection et rinçage lent. Indiquez le nombre de commutations.



12. Longueur des impulsions

Stade	no:		12.1
Long.		<u>1</u>	50s

Si l'on a choisi une commande par impulsions ou une commande externe, la longueur des impulsion doit également être programmée. On peut programmer une valeur entre 1 et 999 secondes

ATTENTION! Lorsqu'on a choisi la commande par impulsions, la longueur des impulsions ne doit pas être supérieure à la durée de la phase la plus courte (voir stade 13 durée des régénérations).

13. Durée des régénérations

Conformément au nombre de commutations programmées au stade 11, les durées requises des régénérations en question doiventêtre programmées à ce stade.

A cet égard, le numéro de l'étape d'activation doit d'abord être introduit, suivi, à sa droite, du délai correspondant programmé.

Il est possible d'introduire des délais de 1 à 999 minutes.

Pour la commutation: "FONCTIONNEMENT" on ne programme pas de durée.

Stade no:	13.1
Stade no: Dur. Phase <u>1</u>	10m

Exemple pour 4 étapes d'activation :

Nouveau rinçage Dur.Phase 1:10 Minutes Saumurage et rinçage lent Dur.Phase 2:60 Minutes Rinçage Dur.Phase 2:15 Minutes

Conseil de programmation :

Il est possible de sélectionner l'étape d'activation en plaçant, à l'aide de la touche "▶", le curseur sous le numéro de l'étape d'activation. La touche "#" permet ensuite d'introduire le numéro de l'étape d'activation.

Le délai correspondant peut être programmé en plaçant le curseur sous la valeur correspondante.





14. Programmation des fonctions de sortie

Il existe six sorties sans potentiel pouvant être programmées, correspondant aux fonctions de sortie suivantes :

AD1 = Programme supplémentaire 1 RE = Sortie régénération

AD2 = Programme supplémentaire 2 AL = Alarme

AD3 = Programme supplémentaire 3 MF = Avertissement

FL = Rinçage FP = Impulsion d'écoulement

HP = Pompe de transport - = Sans fonction

AD1, AD2, AD3 = Programme supplémentaire lors de la régénération. Ils permettent de commander une vanne ou une pompe avant, pendant ou après une régénération. Il est possible de programmer la sortie pour qu'elle fonctionne pendant une période comprise entre 1 et 999 minutes. (Etapes de programmation resp. 15.1-15.3,16.1-16.3 et 17.1-17.3)

RE = Sortie de régénération lors de la régénération (Plus d'autre étape de programmation).

AL = Sortie d'alarme. (Etapes de programmation 20.1 et 20.2)

MF = Sortie de dysfonctionnement. (Etapes de programmation 21.1 et 21.2)

FL= Signal de rinçage synchronisé qui peut être utilisé pour ouvrir un clapet de décharge pour rincer l'installation afin d'effectuer un drainage chaque fois qu'un volume prédéfini d'eau traitée a été produit. Il est possible de programmer des durées comprises entre 1 et 999 secondes et des volumes entre les rinçages successifs compris entre 1 et 99 999 litres (Etapes de programmation 18.1-18.2).

FP = Impulsion d'écoulement. Chaque impulsion du ou des compteurs d'eau sera transmise à la sortie avec une durée de l'impulsion programmable (Etape de programmation 19).

HP = La pompe **haute pression** permet de commander une vanne ou une pompe pendant la régénération ou le service. Le déclenchement sera commandé par l'entrée « SP ».

Stade no:	HP	14.1	Fonction de sortie OUT1
Stade no:	FP	14.2	Fonction de sortie OUT2
Stade no:	HP	14.3	Fonction de sortie OUT3
Stade no:	HP	14.4	Fonction de sortie OUT4
Stade no:	FP	14.5 -	Fonction de sortie OUT5
Stade no:	HP	14.6	Fonction de sortie OUT6





15. Programme complémentaire 1

Stade	no:	15.1
Stade Decl.	Phase	<u>2</u>

Lors du déclenchement d'une régénération, il est possible que le programme complémentaire se déroule avant la régénération réelle c'est à dire avant que la vanne de régénération soit activée.

Programme: Decl. phase à 0

Cette fonction permet, par ex., de rincer la colonne en attente d'une installation duplex ou triplex avant d'effectuer l'alternance et la mise en service.

Progr.compl.			11/2
	Phase1	Phase2	Phase3
Déclanchement d	de régénération		Fin de la régénératio

Exemple : Programme complémentaire pour régénération de 3 voies

Le programme supplémentaire peut être activé en même temps que le début d'une phase de régénération. Le délai d'activation du programme supplémentaire peut être plus bref, équivalent ou plus long que le délai de régénération de l'étape d'activation en question. En "phase de démarrage", programmez l'étape d'activation au cours de laquelle le programme supplémentaire doit être démarré.

I	programme complémentaire		
ſ	programme de régénération	n	
phase I	phase II	phase III	
éclenichement de	ré gén ération		t/min

Exemple : Le programme supplémentaire démarre pendant la 2ème phase d'une régénération à 3 phases

Le programme supplémentaire peut être démarré en fin de régénération. Cette fonction permet de remplir un réservoir de mesure de produits chimiques après la régénération. En "phase de démarrage", programmez l'étape d'activation "E".

			Progr.compl.
Phase1	Phase2	Phase3	
Déclenchement de re	égénération		Fin de la régénération

Exemple : Le programme supplémentaire démarre à la fin d'une régénération à 3 phases

Stade no:	15.2
Heuree déclen.	2 <u>0</u> m

L'heure de déclenchement du programme complémentaire peut être programmée de 1 à 999 minutes (relais activé/relais non activé).



Stade no: 15.3
Vanne commut. 0/N

Si le programme additionnel est actif avant la régénération actuelle - "pré-régénération" et "rincage avant la mise en service" n'ont pas été programmés - , une décision doit être prise:, dans le cas d'une installation monofiltre, si l'obturateur de service est fermé directement lors de l'activation du programme supplémentaire (Commutation O/N) ou s'il n'est fermé qu'une fois le programme supplémentaire terminé (Commutation O/N).

Dans le cas d'installations duplo ou triplo en circuit de commutation, on détermine si la commutation s'effectue directement sur le filtre standby lors de l'activation du programme supplémentaire Commutation BV O/N), ou une fois le programme supplémentaire terminé (Commutation BV O/N).

ATTENTION: Si le clapet d'échappement est fermé pendant le programme additionnel et avant la régénération actuelle, le contrôle pour permettre la régénération sera effectué avant le lancement du programme additionnel. Dans l'autre cas, ce contrôle sera effectué après le programme additionnel.

16. Programme complémentaire 2

Voir également l'étape 15 pour plus de détails.

Stade	no:	16.1
Decl.	Phase	<u>2</u>

Il est possible de déterminer la phase de démarrage du programme supplémentaire 3.

Stade no:	16.2
Heuree déclen.	3 <u>0</u> m

L'heure de déclenchement du programme complémentaire peut être programmée de 1 à 999 minutes.

Stade	no:	16.3
Vanne	commut.	<u>o</u> /n

Vanne de commutation fermée (programme Oui) ou ouverte (programme Non) pendant le programme supplémentaire avant la régénération.

17. Programme complémentaire 3

Voir également l'étape 15 pour plus de détails.

Stade	no:	17.1
Decl.	Phase	<u>2</u>

Il est possible de déterminer la phase de démarrage du programme supplémentaire 3.

Stade no:	17.2
Stade no: Heuree déclen.	4 <u>0</u> m

L'heure de déclenchement du programme complémentaire peut être programmée de 1 à 999 minutes.

Stade	no:	17.3
Vanne	commut.	<u>о</u> /и

Vanne de commutation fermée (programme Oui) ou ouverte (programme Non) pendant le programme supplémentaire avant la régénération.



18. Purge

Stade no:	18.1
Durée de pu.	2 <u>0</u> s

Entrer la valeur (en secondes) estimée pour la Durée d'ouverture de l'électrovanne de purge. Cette valeur est programmable de 1 a 999 secondes.

Stade no:	18.2
Fréquence	50 <u>0</u> 1

Entrer la valeur (en litres) de la fréquences souhaitée entre deux purges. Cette valeur estréglable de 1 à 99 999 litres.

19. Prélèvement d'eau

Stade no:	19.1
Imp. Débit	1, <u>0</u> s

A chaque impulsion du compteur d'eau, une impulsion de prélèvement, (rapport 1:1), est envoyée à relais de fonction 'FP'.

Ces impulsions peuvent être utilisées pour enclencher une pompe de dosage, un pilotage de dosage ou comme indicateur de débit. La longueur de chaque impulsion peut être programmée de 0,2 à 999,9 secondes.

Les impulsions qui se suivent rapidement sont enregistrées et sont affichées toutes les 0,5 secondes.

20. Dérangement

```
| Stade no: 20.1
| PF_ DI- DY- WA-
```

Il est possible de déterminer à quelle occasion la fonction de sortie AL doit être activée.

PF = panne de courant

DI = distance minimum de régénération (non programmable si Non à l'étape 5.1)

DY = régénération interdite (non programmable si Non à l'étape 3.1)

WA = entrée 'Attente' (non programmable si WA n'est pas définie à

l'étape 22.1)



Il est possible de déterminer à quelle occasion la fonction de sortie AL doit être activée.

RC = réservoir de produit chimique

CE = capacité de l'installation dépassée (non programmable sur une installation simplex)

PC = pré-contact (non programmable si Non à l'étape 9.1)



21. Avertissement

Stade no: 21.1 PF- DI- DY- WA-

Il est possible de déterminer à quelle occasion la fonction de sortie MF doit être activée.

PF = panne de courant

DI = distance minimum de régénération (non programmable si Non à l'étape 5.1)

DY = régénération interdite (non programmable si Non à l'étape 3.1)

WA = entrée 'Attente' (non programmable si WA n'est pas définie à

l'étape 22.1)

Stade no: 21.2 RC- CE- PC-

Il est possible de déterminer à quelle occasion la fonction de sortie MF doit être activée.

RC = réservoir de produit chimique

CE = capacité de l'installation dépassée (non programmable sur une installation simplex)

PC = pré-contact (non programmable si Non à l'étape 9.1)

22. Entrée 5

Stade no: 22.1
WA SP

Il est possible de déterminer la fonction d'entrée de l'entrée 5.

WA = Entrée attendre

SP = Entrée ârret en fonctionnement

Stade no: 22.2
Vanne ouvert O/N

Lorsque le message « attendre » est affiché, il est possible de déterminer si la vanne de service doit rester ouverte jusqu'au moment où la régénération est lancée, avec le risque qu'elle fournisse de l'eau insuffisamment traitée, ou si cette vanne doit être fermée, ce qui a pour conséquence que le système ne fournit plus d'eau.

Remarque : Non sélectionnable en service alternant car ce système passe au filtre de secours.



23. Entrée " Démarrage "

Retard de régénération 1

Stade no:	23.1
Rég. Retar 1	60 <u>0</u> s

Ce temps (0-999 secondes) per.met de déterminer combien de secondes après une régénération ou une commutation de filtre l'entrée "Démarrage " est bloquée, par exemple pour attendre une nouvelle analyse d'un appareil de mesure de la dureté.

Retard de régénération 2

Stade no:	23.2
Rég. Retar 2	1 <u>0</u> s

Ce temps (0-999 secondes) permet de déterminer un temps de retard pour l'entrée "Démarrage ".

24. Maintenance

Il est possible de déterminer si après un débit donné, une alarme "Maintenance nécessaire "apparaît sur l'affichage à cristaux liquides et si, lors de cette alarme, les sorties de relais "Alarme "et/ou "Défaillance "sont activées.

ATTENTION ! Cette étape de programmation ne peut être appelée que par la société de maintenance compétente.

Stade no:	24.1
Entretien	o∕ <u>n</u>

Stade no:	24.2
Interv.	5000 <u>0</u> m3

Un intervalle de maintenance de 1 à 999 999 m3 peut être entré

Stade no:	24.3
Dérangement	0/ <u>N</u>

Outre l'affichage à cristaux liquides, le relais dérangement peut être activé


Stade no:	24.4
Avertissement	o/ <u>n</u>

Outre l'affichage à cristaux liquides, le relais d'avertissement peut être activé.



pas de témoins lumineux dans l'interrupteur principal

ES2070 TV - 24 V :





Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 24 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT

115 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT 230 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT 115/24 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT

230/24 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT

240/24 V ± 10% 50-60 Hz fusible 8A mT

Puissance absorbée : 96 VA

Sorties sous tension: Tension de sortie égale à la tension

réseau capacité totale jusqu à 8A

Sorties libres de potentiel : capacité max. 250V 8A

Entrèe: charge des contacts max. 9V 8 mA

Classe de protection : IP 65

Température ambiante : 0 - 50 °C

Poids: ca. 4 kg

Dimensions: L x H x P = 390 x 318 x 160

Sécurité de l'appareil en tension zéro.



Declaration of conformity

Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive 89 / 336 / EEC.

Product description

Product name : Controller for water softening installations

Product type : ES2070

Manufacturer : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.

Product environment

This product is intended for use in residential en light industrial environments.

Emission standard : EN 55011 Immunity standard : EN 50082-1

Report

Report number : EWS / EMC / 0111

This declaration was issued by:

Date : 04 – 12 - 2001

Name : D.H. Naeber

Signature